

**GIANT**

**RideDash Plus**



Quick Start Guide

# 內容物

RideDash Plus碼表包含以下物品:



# 規格

項目	說明
尺寸	60*38*15mm (長*寬*高)
重量	24g (含CR2032電池)
無線頻率	2.4GHz ANT™
傳輸距離	3m
工作溫度	-10°C~60°C
防水	水下1m
使用電池	CR2032
電池效能	100 小時

# 騎乘數據圖示

	騎乘時間		電量%
	心跳數		電量條
	迴轉速		剩餘里程
	功率瓦數		總里程(ODO)
	騎乘里程		智慧騎乘模式

## 按鈕說明

(更多細節請參照「開始使用」章節)

- 1 • 前一個騎乘數據  
• 清除目前騎乘數據
- 2 • 喚醒碼表  
• 進入設定模式
- 3 • 下一個騎乘數據



# 如何設定

請先放入 CR2032 電池再啟動 RideDash Plus碼表。

## A. 喚醒

- 請按中間按鈕喚醒碼表。

## B. 與電動輔助自行車配對(ANT+訊號)

- 打開電動輔助自行車電源，並喚醒RideDash Plus碼表。
- 建議：將電動輔助自行車移到沒有其他ANT+訊號之處以避免RideDash Plus碼表搜尋到其他訊號來源。
- 按壓碼表背面的重置按鈕進入配對模式，螢幕會顯示「Pair」當RideDash Plus碼表找到電動輔助自行車。
- 自動搜尋：如已配對，下一次喚醒碼表時不需重新配對。

## C. 輪徑設定

- 和電動輔助自行車配對時，不需要設定輪徑，如果是配對一般車的速度感測器，請設定輪徑。
- 如要進入設定模式，不需要和電動輔助自行車連結，可以直接在RideDash Plus碼表上設定。
- 按右箭頭按鈕到剩餘里程數、騎乘里程或總里程。
- 長按中間按鈕2秒鐘以進入設定模式。

- 當看到螢幕上方出現「LEN」字樣，再長按中間按鈕2秒進入輪徑設定模式，螢幕會出現「SEt」字樣，此時按左箭頭或右箭頭按鈕調整輪徑。
- 設定數值後，按中間按鈕確認，碼表會回到設定模式，如果使用者未確認，2秒後系統會自動儲存並回到原本騎乘數據。

#### **D. 公英制單位設定**

- 如要進入設定模式，不需要和電動輔助自行車連結，可以直接在RideDash Plus碼表上設定。
- 按右箭頭按鈕到剩餘里程數、騎乘里程或總里程。
- 長按中間按鈕2秒鐘以進入設定模式。
- 在輪徑設定後，當看到螢幕上方出現「Unit」字樣，再長按中間按鈕2秒進入單位設定模式，螢幕會出現「SEt」字樣，此時按左箭頭或右箭頭按鈕選擇單位。
- 設定單位後，按中間按鈕確認，碼表會回到設定模式，如果使用者未確認，2秒後系統會自動儲存並回到原本騎乘數據。

# 操作說明

## A. 助力模式

- 螢幕上方會顯示L1到L5，分別對應到電動輔助自行車的助力模式。
- 當切換到智慧騎乘模式，螢幕上方會出現「A」字樣對應(僅限GIANT車款)。

## B. 清除目前騎乘數據

- 長按左箭頭按鈕3秒以清除目前騎乘數據。

## C. 休眠

- 在失去電動輔助自行車訊號90秒後，RideDash Plus碼表會進入休眠模式。

# 保固條款

捷安特保證原購買者，每個新的RideDash Plus(含固定配件)在購買日起算兩年內不存在材料和工藝缺陷，請注意：電池不在保固範圍內。

此條款僅適用於從捷安特授權的經銷商購買之產品。

**GIANT®**

[www.giant-bicycles.com](http://www.giant-bicycles.com)

Giant and its symbol are  
trademarks of Giant.

All rights reserved.

