

GIANT

RideDashプラス



クイックスタートガイド

目次

完全なRideDashプラスのセットには、
以下が含まれます。



1x



1x



1x



2x

仕様

カテゴリー	説明
物理サイズ	60×38×15mm (長さ・幅・高さ)
重量	24g (CR2032バッテリー搭載時)
周波数	2.4GHz ANT™
伝送距離	3m
動作温度	-10℃～60℃
防水	1m
バッテリー	CR2032リチウムバッテリー バッテリー
バッテリー寿命	最大100時間まで 作動

データフィールドの アイコンの説明

	ライド時間		Eバイクの バッテリー (%)
	心拍数		Eバイクの バッテリー・バー
	ケイデンス		走行可能距離
	電力量		総走行距離
	走行距離		自動モード

ボタンの機能 (より詳細な説明
は「はじめよう」セクションでご
覧ください)

1. 以前のデータフィールド
・ 現在のデータをクリア
2. 起動
設定モードに入る
3. 次のデータフィールド



設定方法

RideDash Plusをアクティベートする前にCR2032バッテリーを挿入して下さい。

A.起動

- 中央のボタンを押します。

B.ANT+を使用してEバイクとペアリング

- Eバイクの電源を入れ、RideDashプラスのコンピューターを起動します。
- 推奨：RideDashプラスが他のセンサーを検知しないよう、Eバイクを、ANT+シグナルを出す他の機器から遠ざけてください。
- ペアリングモードに切り換えるには、裏面のリセットボタンを押します。RideDashプラスがEバイクを検知すると、スクリーンに「ペアリング」と表示されます。
- 自動サーチ：次にRideDashプラスを起動した際、同じバイクであればペアリングの必要がありません。

C.ホイール外径の設定

- Eバイクのシステムとペアリングしている場合、ホイール外径を設定する必要はありません。通常のバイクでスピードセンサーを使用する場合、ホイール外径を設定します。
- 設定モードに入る際、Eバイクと接続する必要はなく、RideDashプラス単体で操作できます。

- 走行可能距離、走行距離、総走行距離のデータフィールドに入るには、右のボタンを押します。
- 設定モードに入るには、中央ボタンを2秒間長押しします。
- 上部スクリーンに「LEN」と表示されたら、中央ボタンを2秒間長押しします。スクリーンに「セット」と表示されます。ホイール外径を調整するには、右と左のボタンを押します。
- 設定後に中央ボタンを押して確定すると、コンピューターは設定モードを維持します。確定しないと、システムが自動で設定し、2秒後に元のデータフィールドに戻ります。

D.設定メトリクス/インペリアルユニット

- 設定モードに入る際、Eバイクと接続する必要はなく、RideDashプラス単体で操作できます。
- 走行可能距離、走行距離、総走行距離のデータフィールドに入るには、右のボタンを押します。
- 設定モードに入るには、中央ボタンを2秒間長押しします。
- ホイール外径が設定されると下部スクリーンに「ユニット」と表示されるので、中央ボタンを2秒間長押しします。スクリーンに「セット」と表示されます。右と左のボタンを押してユニットを設定します。

- 設定後に中央ボタンを押して確定すると、コンピューターは設定モードを維持します。確定しないと、システムが自動で設定し、2秒後に元のデータフィールドに戻ります。

操作方法

A.アシストレベル

- Eバイクのアシストレベルに合わせ、上部スクリーンにL1~L5と表示されます。
- スマートアシストモードの時は、上部スクリーンに「A」と表示されます。(ジャイアントのEバイクのみ)

B.現在の走行記録をクリア

- 左のボタンを3秒間長押しします。

C.スリープ

- Eバイクからのシグナルを受信しないと、RideDashプラスは90秒でスリープモードに入ります。

品質保証

ジャイアントは、RideDashプラス (モニタリングキットを含む) の素材および仕上りについて、購入日から2年間保証します。バッテリーは保証の対象となりません。保証の対象となるのは、ジャイアントの正式ディーラーで購入したRideDashプラスのみとなります。

GIANT®

www.giant-bicycles.com

Giant and its symbol are
trademarks of Giant.

All rights reserved.

