GIANT

Liv

momentum

ENERGYPAK

INSTRUCTION MANUAL

Table of contents

EnergyPak Smart 250, InTube 2
EnergyPak Smart 400, InTube 3

EnergyPak Smart Compact 500, Integrated 4

EnergyPak Smart 430, Integrated 5
EnergyPak Smart 500, Integrated 6
EnergyPak Smart 560, Integrated, 48V 7
EnergyPak Smart 560X, integrated, 48V 8
EnergyPak Smart 625, Integrated 9
EnergyPak Smart 780, Integrated, 48V 10
EnergyPak Smart 800, Integrated 11
EnergyPak Smart 840, integrated, 48V 12

EnergyPak Smart 500, Side release 13
EnergyPak Smart 600, Side release 14
EnergyPak 250, Side release 15
EnergyPak 500, Side release 16

EnergyPak Plus 200 17
EnergyPak Plus 250 18
EnergyPak Plus 280, 48V 19

EnergyPak Smart 375, carrier 20
EnergyPak Smart 500, carrier 21
EnergyPak 500, Carrier 22

Energy 700, Top pull 23

EnergyPak Smart 250, InTube

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPII36250-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	3.0A/39V-2.0A/42V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	3A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-18A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號:GPII36250-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	3.0A/39V-2.0A/42V(0~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	3A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	10A(持續)-18A/4min (0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPII36250-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	3.0A/39V-2.0A/42V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	3A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-18A/4min(0~+40°C)

EnergyPak Smart 400, InTube

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPII36400-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	5.4A/39V-2.7A/42V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	5.4A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C）

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號:GPII36400-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	5.4A/39V-2.7A/42V(0~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	5.4A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C）

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPII36400-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d’incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l’intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l’utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	5.4A/39V-2.7A/42V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	5.4A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C）

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart Compact 500, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPIS36500-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號:GPIS36500-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用,則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用,應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min (0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPIS36500-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

EnergyPak Smart 430, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPII36430-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	5.6A/40V-2.8A/42V(0~+10°C)
	5.6A/42V(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	5.6A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號: GPII36430-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	5.6A/40V-2.8A/42V(0~+10°C)
	5.6A/42V(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	5.6A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(瞬時)(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPII36430-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	5.6A/40V-2.8A/42V(0~+10°C)
	5.6A/42V(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	5.6A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 500, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36500I-14V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號:244M36500I-14V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用,則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用,應立即進行適當回收。
- 不騎乘時,請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂,請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36500I-14V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 560, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID48560-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	5.6A/52V-2.8A/54.6V(0~+10°C)
	5.6A/54.6V(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	54.6V
Maximum Charge Current	5.6A
Maximum Charge Voltage	54.8V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號: GPID48560-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	5.6A/52V-2.8A/54.6V(0~+10°C)
	5.6A/54.6V(+10~+45°C)
推薦充電電壓	54.6V
最大充電電流	5.6A
最大充電電壓	54.8V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(瞬時)(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID48560-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	5.6A/52V-2.8A/54.6V(0~+10°C)
	5.6A/54.6V(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	54.6V
Courant de charge maximum	5.6A
Tension de charge maximum	54.8V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 560X, integrated, 48V

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID48560-02

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	5.6A/52V-2.8A/54.6V(0~+10°C)
	5.6A/54.6V(+10°C~+45°C)
Recommended Charge Voltage	54.6V
Maximum Charge Current	5.6A
Maximum Charge Voltage	54.8V
Maximum Discharge Current	24A(Cont.)/34A-4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號：GPID48560-02

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	5.6A/52V-2.8A/54.6V(0~+10°C)
	5.6A/54.6V(+10°C~+45°C)
推薦充電電壓	54.6V
最大充電電流	5.6A
最大充電電壓	54.8V
最大放電電流	24A(持續)/34A-4min(瞬時)(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID48560-02

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	5.6A/52V-2.8A/54.6V(0~+10°C)
	5.6A/54.6V(+10°C~+45°C)
Tension de charge recommandée	54.6V
Courant de charge maximum	5.6A
Tension de charge maximum	54.8V
Courant de décharge maximum	24A(Cont.)/34A-4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 625, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36625I-06V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	4A/41.8V(0~+10°C)
	6A/39V-4A/41.8V(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	41.8V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號：244M36625I-06V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	4A/41.8V(0~+10°C)
	6A/39V-4A/41.8V(+10~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	41.8V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36625I-06V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	4A/41.8V(0~+10°C)
	6A/39V-4A/41.8V(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	41.8V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 780, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID48780-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	54.6V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	54.6V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-35A/20S(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPID48780-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	54.6V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	54.6V
最大放電電流	18A(持續)-35A/20S(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID48780-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d’incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	54.6V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	54.6V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-35A/20S(Rush)(0~+40°C)

EnergyPak Smart 800, Integrated

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID36800-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號:GPID36800-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用,則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用,應立即進行適當回收。
- 不騎乘時,請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂,請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID36800-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 840, integrated, 48V

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID48840-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	6A/52V-4.2A/54.6V(0~+10°C)
	6A/54.6V(+10°C~+45°C)
Recommended Charge Voltage	54.6V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	54.8V
Maximum Discharge Current	24A(Cont.)/34A-4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號：GPID48840-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	6A/52V-4.2A/54.6V(0~+10°C)
	6A/54.6V(+10°C~+45°C)
推薦充電電壓	54.6V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	54.8V
最大放電電流	24A(持續)/34A-4min(瞬時)(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID48840-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	6A/52V-4.2A/54.6V(0~+10°C)
	6A/54.6V(+10°C~+45°C)
Tension de charge recommandée	54.6V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	54.8V
Courant de décharge maximum	24A(Cont.)/34A-4min(Rush)(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 500, Side release

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPTT36500-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	40V/4A-41V/2A-42V/1A(0~+10°C) | 42V/4A(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPTT36500-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	40V/4A-41V/2A-42V/1A(0~+10°C) | 42V/4A(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPTT36500-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	40V/4A-41V/2A-42V/1A(0~+10°C) | 42V/4A(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

EnergyPak Smart 600, Side release

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPTT36600-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPTT36600-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPTT36600-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(Rush)(0~+40°C)

EnergyPak 250, Side release

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36250F-04V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	3A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36250F-04V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	3A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	10A(持續)-24A/2min (0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36250F-04V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	3A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

EnergyPak 500, Side release

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36500F-16V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	4A
Maximum Charge Voltage	41.8V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36500F-16V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	4A
最大充電電壓	41.8V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min (0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36500F-16V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	4A
Tension de charge maximum	41.8V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

EnergyPak Plus 200

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPWB36200-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	2.7A/39V-1.3A/42V(0~+10°C)
	2.7A/36V-1.3A/42V(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	2.7A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-21A/20S(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPWB36200-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	2.7A/39V-1.3A/42V(0~+10°C)
	2.7A/36V-1.3A/42V(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	2.7A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	10A(持續)-21A/20S(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPWB36200-01

Précautions de Sécurité

Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	2.7A/39V-1.3A/42V(0~+10°C)
	2.7A/36V-1.3A/42V(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	2.7A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-21A/20S(Rush)(0~+40°C)

EnergyPak Plus 250

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36250F-05V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	3A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36250F-05V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	3A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	10A(持續)-24A/2min (0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36250F-05V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	3A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

EnergyPak Plus 280

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPBG48280-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	2.8A/52V-1.4A/54.6V(0~+10°C)
	2.8A/54.6V(+10°C~+45°C)
Recommended Charge Voltage	54.6V
Maximum Charge Current	2.8A
Maximum Charge Voltage	54.8V
Maximum Discharge Current	12A(Cont.)-21A/20s (Rush)(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號：GPBG48280-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	2.8A/52V-1.4A/54.6V(0~+10°C)
	2.8A/54.6V(+10°C~+45°C)
推薦充電電壓	54.6V
最大充電電流	2.8A
最大充電電壓	54.8V
最大放電電流	12A(持續)-21A/20s (瞬時)(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPBG48280-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	2.8A/52V-1.4A/54.6V(0~+10°C)
	2.8A/54.6V(+10°C~+45°C)
Tension de charge recommandée	54.6V
Courant de charge maximum	2.8A
Tension de charge maximum	54.8V
Courant de décharge maximum	12A(Cont.)-21A/20s (Rush)(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 375, Carrier

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPCA36375-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	5A/39V-2.5A/42V(0~+10°C)
	5A/39V-4A/42V(+10°C~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	5A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號：GPCA36375-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	5A/39V-2.5A/42V(0~+10°C)
	5A/39V-4A/42V(+10°C~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	5A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)/24A-4min(瞬時)(0~40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPCA36375-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	5A/39V-2.5A/42V(0~+10°C)
	5A/39V-4A/42V(+10°C~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	5A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak Smart 500, Carrier

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPCA36500-02

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	6A/39V-3A/42V(0~+10℃)
	6A/39V-4A/42V(+10℃~+45℃)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號：GPCA36500-02

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	6A/39V-3A/42V(0~+10℃)
	6A/39V-4A/42V(+10℃~+45℃)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)/24A-4min(瞬時)(0~40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPCA36500-02

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	6A/39V-3A/42V(0~+10℃)
	6A/39V-4A/42V(+10℃~+45℃)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EnergyPak 500, Carrier

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPCA36500-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	4A
Maximum Charge Voltage	41.8V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號: GPCA36500-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。
- 不騎乘時，請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂，請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	4A
最大充電電壓	41.8V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPCA36500-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	4A
Tension de charge maximum	41.8V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Energy 700, Top pull

Instruction Manual

Battery Pack Model : EBT468-147SGI4A

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.
- When not riding, store your bicycle indoors. If you notice that the battery case is cracked, stop using it immediately.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	4A(0~+38°C)
Recommended Charge Voltage	53.34V
Maximum Charge Current	4A(0~+38°C)
Maximum Charge Voltage	54.6V
Maximum Discharge Current	20A

Note

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

使用說明書

電池組型號:EBT468-147SGI4A

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用,則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度:-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用,應立即進行適當回收。
- 不騎乘時,請將自行車存放在室內。如果發現電池外殼破裂,請立即停止使用。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	4A(0~+38°C)
推薦充電電壓	53.34V
最大充電電流	4A(0~+38°C)
最大充電電壓	54.6V
最大放電電流	20A

備註

- 該裝置符合FCC規則第15部分的規定，操作有以下兩個條件：
  - 該裝置不會產生有干擾。
  - 該設備必須接受任何干擾，包括可能導致不希望的操作的干擾。

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : EBT468-147SGI4A

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endomagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.
- Lorsque vous ne roulez pas, rangez votre vélo à l'intérieur. Si vous remarquez que le boîtier de la batterie est fissuré, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	4A(0~+38°C)
Tension de charge recommandée	53.34V
Courant de charge maximum	4A(0~+38°C)
Tension de charge maximum	54.6V
Courant de décharge maximum	20A

Note

- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
  - Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

進口商：
巨大機械工業股份有限公司
40763台中市西屯區東大路一段999號 | 04-23112357

GIANT JAPAN CO., LTD. | 株式会社ジャイアント

한국판매후전화 | +82-2-463-7171

GIANT EUROPE B.V.
Pascallaan 66 8218 NJ Lelystad

GIANT UK LTD.
Charnwood Edge, Syston Road, Cossington, LE7 4UZ,UK

Manufacturer:
Panasonic Energy (Suzhou) Co.,Ltd