

Contact SLR/SL/Approach坐垫安装与保养

安装

- 1. 从原坐垫80mm宽处,测量到车把手的位置(Reach)与坐垫高度。
- 2. 在安装新坐垫前,请先确认座管夹具是否适用于9mm碳纤座弓或7mm金属座弓。
- 3. 依步骤1所取得之坐垫高度与坐垫到把手距离,安装新的坐垫
- **4.** 如下图所示之坐垫**1/3**处(绿色)·调整坐垫水平·如此可确保您乘坐的位置是水平的· 之后再依您骑乘时的状况·调整至最适合您的坐垫角度·



5. 将座弓夹具锁紧至座管建议之扭力值,且座管夹具不得超出上图座弓刻度范围, 注记:锁紧碳纤座弓后,有些微漆面受损是正常的。

保养

- 建议定期以柔软清洁布沾水或稀释酒精溶液,来清洁坐垫表面。
- 定期或每次骑乘前,检查座弓夹具扭力。