

GIANT

Ustawienia siodełka

Instalacja

1. Od odcinka o szerokości 80mm na siodełku, odmierz zasięg i wysokość.
2. Przed montażem nowego siodełka Cadex lub Giant, sprawdź, czy zacisk wspornika siodełka jest kompatybilny z 7mm wspornikami lub 9mm wspornikami z włókna węglowego.
3. Rozpocznij montaż, umieszczając wsporniki siodełka między zaciskami jarzemka i delikatnie dokręcaj, aż siodełko będzie nieruchome.
4. Wypoziomuj siodełko z wykorzystaniem zalecanego odcinka 1/3, jak na ilustracji poniżej. Siodełko powinno być nachylone pod neutralnym kątem, aby użytkownik siedział na środkowej jego części i nie ześlizgiwał się do przodu lub do tyłu.



5. Dokręć zacisk wspornika do zalecanej wartości momentu obrotowego podanego w specyfikacji wspornika siodełka.

UWAGA: Po dokręceniu może zostać uszkodzona część powłoki lakierniczej, jest to normalne.

Konserwacja

- Do czyszczenia powierzchni siodełka zalecamy używanie wody lub roztworu rozcieńczonego alkoholu i miękkiego, czystego ręcznika.
- Przed jazdą należy regularnie sprawdzać moment obrotowy dokręcenia zacisków wspornika siodełka.