


CADEX

ZADEL SETUP

Installatie

1. Voor de juiste reach en height van de oorspronkelijke situatie, meet vanaf het punt waar je originele zadel 80mm breed is.
2. Voordat je je nieuwe CADEX zadel monteert is het van belang dat er gecheckt wordt of de zadelpenklem compatibel is met een 9mm zadelrails.
3. Plaats de zadelrails in de zadelpenklem en draai deze licht aan, zodat het zadel op zijn plek blijft.
4. Plaats het zadel zo, dat het groen gearceerde deel vlak is. Over het algemeen is dit de meest optimale situatie, zodat je zit op het middelste deel van het zadel en optimaal ondersteund wordt.



5. Draai de zadelpenklem aan tot de aangegeven torque specificaties van de zadelpenklem.

Notitie: Het is normaal dat de clear coat op de zadelrails licht aangetast wordt bij het aandraaien tot de aangegeven torque.

Onderhoud

- Gebruik water of een verdunde alcoholoplossing en een zachte, schone handdoek om het oppervlak van het zadel schoon te maken.
- Controleer de torque op de zadelrails met regelmaat.