

momentum

BANQUETTE CITO E+

MANUEL DE L'UTILISATEUR

BANQUETTE CITO E+

Spécifications

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Poids : 5,3 livres / 2,4 kg

Dimensions de l'assise : 17,3" x 7,1" x 3,2" / 44 cm x 18 cm x 8 cm

Charge maximale : 242,5 livres / 110 kg

Contenu de la boîte

1 x banquette Cito E+

1 x support de banquette

1 x support triangulaire avec mécanisme réglable

4 x boulons M5*16

4 x écrous M5

2 x rondelles fixes

2 x boulons M6*13

1 clé en étoile Torx T30

Avertissement

- Lisez attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel avant de commencer à utiliser la banquette Cito E+. Ces instructions de sécurité sont très importantes et ne doivent pas être ignorées. Après avoir lu ce manuel, vous aurez une meilleure compréhension du fonctionnement général.
- La banquette Cito E+ ne convient pas au transport de passagers.
- Le fait de mal installer la banquette Cito E+ ou qu'elle soit endommagée peut entraîner une perte de contrôle du conducteur.
- Utilisez uniquement la banquette Cito E+ avec le matériel d'installation fourni.
- Ne modifiez pas la banquette Cito E+ de quelque manière que ce soit.
- Ne dépassez pas la limite de poids de charge maximale de 242,5 livres / 110 kg.
- Vérifiez régulièrement que tous les boulons sont bien serrés, car les vibrations peuvent les desserrer au cours du temps.
- N'utilisez pas la banquette Cito E+ pour déplacer ou transporter le vélo.
- Compatible avec Cito E+ uniquement.

- La réglementation peut varier selon le pays et/ou la région, vérifiez toujours à l'avance.

Installation

1. Assurez-vous que le vélo est bien éteint avec la béquille enclenchée et qu'il se trouve sur un sol plat.
2. Retirez tout accessoire, selle et tige de selle pouvant gêner l'installation et/ou l'utilisation de la banquette Cito E+.
3. Fixez le support triangulaire sur le porte-bagages arrière à l'aide des quatre boulons M5*16 et des écrous fournis. Utilisez une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm et une clé plate de 8 mm et serrez avec un couple de 5-8Nm.
4. Accrochez le support de la banquette sur le support triangulaire lorsque la tige de selle est insérée dans le tube de selle. Réglez la hauteur de la banquette sur les trois positions du support triangulaire. Maintenez la banquette de niveau et fixez la tige de selle en serrant le collier avec un couple de 6 Nm. Le support de la banquette est fixé au support triangulaire à l'aide de deux rondelles fixes et de deux boulons M6*13 serrés avec un couple de 8-10 Nm, à l'aide d'une clé Torx T30.
5. Revérifiez que la banquette Cito E+ est correctement installée. La banquette Cito E+ ne doit ni bouger ni pouvoir être tournée dans aucun sens.

Informations d'utilisation

- Vérifiez que la banquette Cito E+ est fermement fixée avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de la banquette Cito E+ et des pièces de montage pour détecter tout signe de relâchement, de détérioration, de corrosion ou d'autres dommages.
- Ne dépassez pas la limite de poids de charge maximale de 242,5 livres / 110 kg.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Giant Global Inc. garantit ses produits pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Cela s'applique uniquement au premier acquéreur. Cette garantie s'applique uniquement à ce produit, lorsqu'il est acheté neuf auprès d'un revendeur Giant autorisé et assemblé par ce revendeur au moment de l'achat.

RECOURS LIMITÉ

Sauf disposition contraire, le seul recours au titre de la garantie ci-dessus, ou de toute autre garantie implicite, est limité au remplacement des pièces défectueuses par des pièces de qualité égale ou supérieure à la seule discrétion de GIANT. La garantie commence à partir de la date d'achat, s'applique uniquement au premier acquéreur et n'est pas transférable. En aucun cas Giant Global Inc. ne peut être tenu responsable en cas de dommages directs, occasionnés ou indirects comprenant, sans limitation, les blessures aux personnes, les dommages aux biens ou les pertes économiques provenant de raisons contractuelles, de garantie, négligence, de fiabilité du produit ou de tout autre cas.

EXCLUSIONS

La garantie ci-dessus, ou toute garantie tacite, ne couvre pas :

- Usure normale ou dégâts s'il n'y a aucun défaut d'assemblage ou de matériel.
- Produits non entretenus par un revendeur agréé Giant.
- Modifications apportées à l'état d'origine du produit.
- L'utilisation de ce produit pour des activités anormales, commerciales et/ou de compétition ou pour des utilisations autres que celles pour lequel ce produit a été conçu.
- Les dommages causés par le non-respect du manuel de l'utilisateur.
- Les dégâts à la finition de peinture et aux imprimés suite à la participation à des compétitions, sauts, descentes ou entraînements pour de tels événements ou activités, ou découlant de l'exposition du produit ou de son utilisation dans des conditions difficiles.
- Les coûts de main d'œuvre pour le remplacement ou le changement de pièces.

En dehors des cas prévus par cette garantie, et sous réserve de toutes les garanties supplémentaires, Giant Global Inc. et ses employés et agents ne sauraient être responsables de pertes ou dommages quels qu'ils soient (y compris pertes ou dommages accidentels et consécutifs causés par la négligence ou la faute) découlant de, ou concernant tout produit Giant Global Inc.

Giant Global Inc. n'accorde pas d'autres garanties, expresses ou tacites. Toutes les garanties implicites, comprenant les garanties de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées en durée à celle des garanties expresses indiquées ci-dessus.

Toute réclamation contre cette garantie doit être formulée auprès d'un revendeur ou distributeur Giant autorisé. La facture d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat est nécessaire avant de pouvoir traiter une demande de garantie. Les réclamations hors du pays d'achat peuvent être sujettes à des frais et restrictions supplémentaires. La durée et les détails de la garantie peuvent varier selon le pays. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. CETTE GARANTIE N'AFFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.

Clause de non-responsabilité

Pour garantir la sécurité, la qualité et la fiabilité, utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Giant lors des réparations et des remplacements. Giant ne sera pas responsable des dommages directs, accidentels ou consécutifs, y compris, sans limitation, les blessures corporelles, les dommages matériels, ou les dommages économiques dues à une mauvaise utilisation.

momentum
www.momentum-biking.com

Momentum and its symbol are
trademarks of Giant Group. Tous
droits réservés. / Momentum et
son symbole sont des marques
déposées de Giant Group. Tous
droits réservés.

