

ENERGYPAK INSTRUCTION MANUAL

Table of contents

EnergyPak Smart 250, InTube _____ 03

EnergyPak Smart 400, InTube _____ 04

■

EnergyPak Smart Compact 500, Integrated ____ 05

EnergyPak Smart 500, Integrated _____ 06

EnergyPak Smart 625, Integrated _____ 07

EnergyPak Smart 780, Integrated, 48V _____ 08

EnergyPak Smart 800, Integrated _____ 09

■

EnergyPak 250, side release _____ 10

EnergyPak 500, side release _____ 11

EnergyPak Smart 500, side release _____ 12

EnergyPak Smart 600, side release _____ 13

■

EnergyPak Plus 250 _____ 14

EnergyPak Plus 200 _____ 15

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPII36250-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	3.0A/39V-2.0A/42V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	3A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-18A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPII36250-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	3.0A/39V-2.0A/42V(0~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	3A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	10A(持續)-18A/4min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPII36250-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	3.0A/39V-2.0A/42V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	3A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-18A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPII36400-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	5.4A/39V-2.7A/42V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	5.4A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPII36400-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	5.4A/39V-2.7A/42V(0~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	5.4A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min (0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPII36400-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	5.4A/39V-2.7A/42V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	5.4A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPIS36500-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPIS36500-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPIS36500-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36500I-12V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36500I-12V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36500I-12V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36625I-04V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	6A
Maximum Charge Voltage	41.8V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36625I-04V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	6A
最大充電電壓	41.8V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36625I-04V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recyclage approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	6A/39V-4A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	6A
Tension de charge maximum	41.8V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID48780-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	46.8V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	54.6V
Maximum Charge Current	6V
Maximum Charge Voltage	54.6V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)/35A-20S(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPID48780-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。

充電信息

項目	規格
額定電壓	46.8V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	54.6V
最大充電電流	6V
最大充電電壓	54.6V
最大放電電流	18A(持續)/35A-20S(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID48780-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	46.8V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	54.6V
Courant de charge maximum	6V
Tension de charge maximum	54.6V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)/35A-20S(Rush)(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPID36800-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號: GPID36800-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPID36800-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée : -20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recyclage approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	5.4A(0~+10°C)/6.0A(+10~+45°C)
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36250F-04V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	3A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36250F-04V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	3A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	10A(持續)-24A/2min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36250F-04V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	3A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36500F-15V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	4A
Maximum Charge Voltage	41.8V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36500F-15V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	4A
最大充電電壓	41.8V
最大放電電流	18A(持續)-24A/4min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36500F-15V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	4A
Tension de charge maximum	41.8V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)-24A/4min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPTT36500-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	40V-4A/41V-2A/42V-1A(0~+10°C) 42V-4A(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	6V
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPTT36500-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	40V-4A/41V-2A/42V-1A(0~+10°C) 42V-4A(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	6V
最大充電電壓	42V
最大放電電流	18A(持續)/24A-4min(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPTT36500-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur .
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	40V-4A/41V-2A/42V-1A(0~+10°C) 42V-4A(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	6V
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPTT36600-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	4A(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	6V
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPTT36600-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	4A(0~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	6V
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	18A(持續)/24A-4min(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPTT36600-01

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	4A(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	6V
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	18A(Cont.)/24A-4min(Rush)(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : 244M36250F-03V

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.
- Products with broken seals shall not be used and shall be immediately forwarded for appropriate recycling.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Recommended Charge Voltage	41.8V
Maximum Charge Current	3A
Maximum Charge Voltage	42V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：244M36250F-03V

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。
- 密封破損的產品不得使用，應立即進行適當回收。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
推薦充電電壓	41.8V
最大充電電流	3A
最大充電電壓	42V
最大放電電流	10A(持續)-24A/2min(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : 244M36250F-03V

Précautions de Sécurité

- Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
- Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
- Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
- Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
- Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
- Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.
- Les produits dont les parties externes sont endommagées ne doivent pas être utilisés et doivent être immédiatement expédiés pour recycge approprié.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	3.0A/39V-2.0A/41.8V(0~+45°C)
Tension de charge recommandée	41.8V
Courant de charge maximum	3A
Tension de charge maximum	42V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)-24A/2min(0~+40°C)

Instruction Manual

Battery Pack Model : GPWB36200-01

Safety Cautions

- Do not open or disassemble, short-circuit, crush, drop or dispose in fire or liquid.
- Do not charge this battery with any other type of charger than the one provided originally with this bicycle.
- Do not charge and store in damp environment.
- There is risk of fire or explosion if the battery is not treated according to these safety cautions.
- Dispose of used batteries according to local ordinance and/or regulations.
- Recommended storage temperature:-20°C to below 50°C.

Charging Information

Item	Specification
Nominal voltage	36V
Recommended Charge Current	2.7A/39V+1.3A/42V(0~+10°C)
	2.7A/36V+1.3A/42V(+10~+45°C)
Recommended Charge Voltage	42V
Maximum Charge Current	2.7A
Maximum Charge Voltage	42.2V
Maximum Discharge Current	10A(Cont.)/21A-20S(Rush)(0~+40°C)

使用說明書

電池組型號：GPWB36200-01

安全注意事項

- 請勿在火或液體中打開或拆卸、短路、擠壓、掉落或丟棄。
- 請勿使用與最初搭配不同的其他充電器給電池充電。
- 請勿在潮濕的環境中使用和存放。
- 如果電池未按照這些安全注意事項使用，則存在起火或爆炸風險。
- 根據當地法令和法規處置廢舊電池。
- 建議儲存溫度：-20°C至50°C以下。

充電信息

項目	規格
額定電壓	36V
推薦充電電流	2.7A/39V+1.3A/42V(0~+10°C)
	2.7A/36V+1.3A/42V(+10~+45°C)
推薦充電電壓	42V
最大充電電流	2.7A
最大充電電壓	42.2V
最大放電電流	10A(持續)/21A-20S(瞬時)(0~+40°C)

Manuel de l'utilisateur

Modèle de batterie : GPWB36200-01

Précautions de Sécurité

Ne pas ouvrir ou désassembler, court-circuiter, écraser, laisser tomber ou jeter dans le feu ou dans un liquide.
 Ne pas charger cette batterie avec un autre type de chargeur que celui fourni à l'origine avec ce vélo.
 Ne pas charger et stocker dans un environnement humide.
 Il y a risque d'incendie ou d'explosion si la batterie n'est pas utilisée conformément aux consignes de sécurité.
 Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux réglementations ou directives locales en vigueur.
 Température de stockage recommandée :-20°C à moins de 50°C.

Informations de Charge

Caractéristique	Spécification
Tension nominale	36V
Courant de charge recommandée	2.7A/39V+1.3A/42V(0~+10°C)
	2.7A/36V+1.3A/42V(+10~+45°C)
Tension de charge recommandée	42V
Courant de charge maximum	2.7A
Tension de charge maximum	42.2V
Courant de décharge maximum	10A(Cont.)/21A-20S(Rush)(0~+40°C)

GIANT *Liv* momentum

進口商：

巨大機械工業股份有限公司 |
40763台中市西屯區東大路一段999號 04-23112357

GIANT EUROPE B.V. |
Pascallaan 66 8218 NJ Lelystad

GIANT UK LTD. |
Charnwood Edge, Syston Road, Cossington, LE7 4UZ,UK

Manufacturer : Panasonic Energy (Suzhou) Co.,Ltd