



RECON PLUS HL1200



A WARNING


- このライトは自動車のヘッドライトと同等の非常に強力な光を照射する ため、使用時のライトの角度によっては危険な状況を引き起こす可能性 があります。
- 対向するドライバー、ライダー、歩行者等が眩しくないように、必ずライトを下向き照射してください。
- 対向者にフルパワーモード(ハイビーム)を使用しないでください。
- 乗車する前にライトがしっかりと固定されていることを確認して下さい。
- 点灯中はライトを直視しないでください。視力を損なう恐れがあります。
- お子様の手の届く所に置かないでください。
- 予期せぬバッテリー切れに備え、予備のライトを携帯することをお勧めします。
- この製品は日常の通常使用での防水性を備えているため、雨天でも使用できますが、故意に浸水させないでください。
- ライトや周辺部品が泥などで汚れた場合は、中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いてください。シンナーや有機溶剤は絶対に使用しないでください。ベンゼンやアルコールを使用すると損傷します。
- 本製品は点灯確認のため少量充電された状態で出荷されています。使 用前に必ず「充電方法」の指示に従って充電してからご使用ください。




Mount



使用前に必ず電源の解除をしてください。



リモートの解除:初めて利用するときは、どちらかのボタンを 5 秒間押してください。



電源の解除:電源ボタンを5秒間押す。


電源のロック:赤色が3秒点滅するまで5秒間電源ボタンを押す。

バッテリーチェック:解除モードのとき、電源ボタンを短く押すと、残量に応じて3秒間カラー表示されます。

PAIRING/ UNPAIR


!リモートを解除してください


!初めにヘッドライトとテールライトの電源をいれてください




- 1. インジケーター ランプが青色に点滅するまで、リモートコントロールの 両方のボタンを 5 秒間押し続けてください。
- 2. リモートコントロールをヘッドライトとテールライトに近づけてください。 ヘッドライトのコネクションインジケーターが青色に点滅したら、リモートコントロールのいずれかのボタンを押してください。双方のインジケーターが 2 秒間点灯したらペアリング成功です。ヘッドライトの右側のコネクションインジケーターが青色に点灯します。
- 3. 2分以内にボタンが押されない場合、ペアリングモードが終了します。
- 4.!ペアリング解除:ヘッドライトの両方のボタンを、コネクションインジケーターが青色に点滅するまで10秒間押し続けます。
- 5. デバイスのペアリングを解除すると、すべてのデバイスとのペアリングが 解除されます。必要に応じて再度ペアリングしてください。

SWITCHING THE LIGHTING MODE





BATTERY INDICATOR




GREEN: 100-70%

ORANGE: 70-40%

RED: 40-10%

! RED BLINK: 10-0%





RED BLINK: 10-0%

充電方法




使用前に必ず充電してください。





緑色 点滅



充電完了


緑色 点灯

点灯時間

ANSI	LOW	LOW	LOW	DAY	FULL
	BEAM(H)	BEAM(M)	BEAM(M)	FLASH	BEAM
314	800	400	200	200	1200
	LUMENS	LUMENS	LUMENS	LUMENS	LUMENS
0	3 hr	5 hr	9 hr	45 hr	1.5 hr

! バッテリーが 10% 以下になると、消費電力を抑えるためにライト出力が低下します

INSTALLATION



ヘルメットマウントとサイコンマウントの装着方法 使用するマウントに応じて、バックルあるいは固定ネジで固定してください。

