

momentum

REPOSE-PIED POUR PASSAGER CITO E+

MANUEL DE L'UTILISATEUR

REPOSE-PIED POUR PASSAGER CITO E+

Spécifications

Matériau : aluminium

Couleur : noir

Poids (un côté) : 0,4 livres / 190g par côté

Dimensions (un côté) : 3,9" x 3,5" x 5,9" / 10 cm x 9 cm x 15 cm

Charge maximale : 51 livres / 23 kg par côté

Contenu de la boîte

1 x repose-pied pour passager Cito E+ droit

1 x repose-pied pour passager Cito E+ gauche

2 x boulons M8*20

2 x boulons M6*16

Avertissement

- Lisez attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel avant de commencer à utiliser le repose-pied pour passager Cito E+. Ces instructions de sécurité sont très importantes et ne doivent pas être ignorées. Après avoir lu ce manuel, vous aurez une meilleure compréhension du fonctionnement général.
- Ne montez pas sur et ne marchez pas lourdement sur le repose-pied pour passager Cito E+. Il est conçu pour les passagers assis.
- Les passager(s) doivent toujours utiliser le repose-pied pour passager Cito E+ afin d'assurer leur équilibre.
- Utilisez uniquement le repose-pied pour passager Cito E+ avec le matériel d'installation fourni.
- Ne dépassez pas la limite de poids de 101 livres / 46 kg (les deux côtés)
- Vérifiez régulièrement que tous les boulons sont bien serrés, car les vibrations peuvent les desserrer au cours du temps.
- Assurez-vous qu'aucune pièce, accessoire ou partie du corps n'entre en contact avec les parties mobiles du vélo telles que le pneu, les rayons ou la chaîne.
- Compatible avec Cito E+ uniquement.
- Les quatre accessoires pour passager de (barre, siège, repose-pied et protège roue) DOIVENT être utilisés conjointement pour transporter les passagers en toute sécurité sur le Cito E+.

- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation de ce produit, veuillez consulter votre revendeur local agréé.
- La réglementation peut varier selon le pays et/ou la région, vérifiez toujours à l'avance.

Installation

1. Assurez-vous que le vélo est bien éteint avec la béquille enclenchée et qu'il se trouve sur un sol plat.
2. Retirez tous les accessoires qui pourraient interférer avec l'installation et/ou l'utilisation du repose-pied pour passager Cito E+.
3. Commencez par identifier le côté DROIT et le côté GAUCHE sur la face interne du repose-pied.
4. Fixer le repose-pied passager Cito E+ DROIT sur le côté droit de la fourche du cadre du vélo.

La face supérieure du support de chaîne : Serrez le boulon M6*16 à l'aide d'une clé dynamométrique hexagonale de 5 mm avec un couple de 8-10 Nm.

La face inférieure du support de chaîne : Serrez le boulon M8*20 à l'aide d'une clé dynamométrique hexagonale de 6 mm avec un couple de 16-20 Nm.

Vérifiez que le repose-pied pour passager Cito E+ est bien attaché sur le cadre, sans espace visible, à chaque point de fixation.

Répétez ce processus sur le côté GAUCHE.

5. Revérifiez que les repose-pieds pour passager Cito E+ sont correctement installés. Le repose-pied pour passager Cito E+ ne doit ni bouger ni pouvoir être tourné dans aucun sens.

Informations d'utilisation

Convient pour les passagers (recommandé) :

- Âge : 5 ans et plus
 - Poids corporel : 44 livres / 20 kg et jusqu'à 101 livres / 46 kg
- Il peut être illégal de transporter des passagers sur un vélo dans votre pays, même s'il a été conçu ou configuré à cette fin. Vérifiez la réglementation en vigueur dans votre pays avant de transporter des passagers.

- Il est fortement conseillé au conducteur et au(x) passager(s) de porter un casque de protection de bonne qualité pendant la conduite. Consultez la réglementation en vigueur dans votre pays avant de rouler ou de transporter des passagers.
- Les passager(s) ne doivent monter ou descendre du siège que lorsque le vélo est à l'arrêt et que le conducteur principal le tient solidement, les deux pieds de chaque côté du vélo et au sol.
- Les passager(s) doivent s'asseoir tout t, avec une jambe de chaque côté du vélo, faire face à la direction du déplacement et tenir fermement le conducteur principal ou une partie fixe du vélo. Veillez toujours à ce que les pieds ne s'attrapent pas dans les rayons ou d'autres pièces mobiles du vélo.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Giant Global Inc. garantit ses produits pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Cela s'applique uniquement au premier acquéreur. Cette garantie s'applique uniquement à ce produit, lorsqu'il est acheté neuf auprès d'un revendeur Giant autorisé et assemblé par ce revendeur au moment de l'achat.

RECOURS LIMITÉ

Sauf disposition contraire, le seul recours au titre de la garantie ci-dessus, ou de toute autre garantie implicite, est limité au remplacement des pièces défectueuses par des pièces de qualité égale ou supérieure à la seule discrétion de GIANT. La garantie commence à partir de la date d'achat, s'applique uniquement au premier acquéreur et n'est pas transférable. En aucun cas Giant Global Inc. ne peut être tenu responsable en cas de dommages directs, occasionnés ou indirects comprenant, sans limitation, les blessures aux personnes, les dommages aux biens ou les pertes économiques provenant de raisons contractuelles, de garantie, de négligence, de fiabilité du produit ou de tout autre cas.

EXCLUSIONS

La garantie ci-dessus, ou toute garantie tacite, ne couvre pas :

- Usure normale ou dégâts s'il n'y a aucun défaut d'assemblage ou de matériel.
- Produits non entretenus par un revendeur agréé Giant.
- Modifications apportées à l'état d'origine du produit.
- L'utilisation de ce produit pour des activités anormales, commerciales et/ou de compétition ou pour des utilisations autres que celles pour lequel ce produit a été conçu.

- Les dommages causés par le non-respect du manuel de l'utilisateur.
- Les dégâts à la finition de peinture et aux imprimés suite à la participation à des compétitions, sauts, descentes ou entraînements pour de tels événements ou activités, ou découlant de l'exposition du produit ou de son utilisation dans des conditions difficiles.
- Les coûts de main d'œuvre pour le remplacement ou le changement de pièces.

En dehors des cas prévus par cette garantie, et sous réserve de toutes les garanties supplémentaires, Giant Global Inc. et ses employés et agents ne sauraient être responsables de pertes ou dommages quels qu'ils soient (y compris pertes ou dommages accidentels et consécutifs causés par la négligence ou la faute) découlant de, ou concernant tout produit Giant Global Inc. Giant Global Inc. n'accorde pas d'autres garanties, expresses ou tacites. Toutes les garanties implicites, comprenant les garanties de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées en durée à celle des garanties expresses indiquées ci-dessus.

Toute réclamation contre cette garantie doit être formulée auprès d'un revendeur ou distributeur Giant autorisé. La facture d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat est nécessaire avant de pouvoir traiter une demande de garantie. Les réclamations hors du pays d'achat peuvent être sujettes à des frais et restrictions supplémentaires. La durée et les détails de la garantie peuvent varier selon le pays. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. CETTE GARANTIE N'AFFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.

Clause de non-responsabilité

Pour garantir la sécurité, la qualité et la fiabilité, utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Giant lors des réparations et des remplacements. Giant ne sera pas responsable des dommages directs, accidentels ou consécutifs, y compris, sans limitation, les blessures corporelles, les dommages matériels, ou les dommages économiques dues à une mauvaise utilisation.

momentum
www.momentum-biking.com

Momentum and its symbol are
trademarks of Giant Group. Tous
droits réservés. / Momentum et
son symbole sont des marques
déposées de Giant Group. Tous
droits réservés.

