




































KIT INHALT

	Abdeckung x 2
	Gewicht x 4
	Magnet x 10
	Selbstklebender Sticker x 2

GEWICHT KOMBINATION ÜBERSICHT

Kombination		Gewicht
1	 x1	8.3g
2	 x1  x1	8.9 g
3	 x1  x1	14.3 g
4	 x1  x1  x1	14.9 g
5	 x1  x1  x2	15.5 g
6	 x1  x1  x3	16.1 g
7	 x1  x2	20.3 g
8	 x1  x2  x1	20.9 g
9	 x1  x2  x2	21.5 g
10	 x1  x2  x3	22.1 g
11	 x1  x2  x4	22.7 g
12	 x1  x2  x5	23.3 g

ANLEITUNG



1. Positionieren Sie das Laufrad in einen Zentrierständer (A)
2. Drehen Sie das Laufrad, um ein Ungleichgewicht zu lokalisieren. In den meisten Fällen befindet sich das Ungleichgewicht gegenüber dem Ventil. (B)
3. Wählen Sie die geeignete Kombination aus Abdeckung, Gewicht und/ oder Magnet, um das Ungleichgewicht zu beseitigen. Sehen Sie sich dazu die Übersicht zur korrekten Auswahl zur Behebung des Ungleichgewichts an.
4. Verwenden Sie ein leicht entfernbare Klebeband, um Abdeckung und benötigtes Gewicht und/ oder Magnete auf der Felge kurzzeitig zu befestigen und zu überprüfen, ob das Ungleichgewicht behoben ist. (C)
5. Montieren Sie die Abdeckung, Gewicht und/ oder Magnete.
6. Säubern Sie die Oberfläche der Felge sorgfältig mit Reinigungsalkohol, entfernen Sie die Rückseite des selbstklebenden Stickers und befestigen Sie die Abdeckung mit dem benötigten Gewicht und/ oder den Magneten an der Felge. (D)

HINWEIS

Sollte der selbstklebende Sticker nicht auf der Felge haften, können Sie einen leichten Sekundenkleber verwenden, um die Klebekraft zu erhöhen.